

规格

机型名: IdeaTab V2010A 系列 机型: 60004

外形尺寸	
尺寸	265.9 mm x 181.9 mm x 10.95 mm *
重量	约 710g *
系统	
平台	Qualcomm APQ8060/MSM8260/MSM8660
内存	1G LPDDR2
LCD	10.1" HD LED (1280 x 800 宽屏视图)
内置摄像头	前置130万像素高清摄像头 后置800万像素高清摄像头
电池	锂聚合物电池
操作系统	
Android	
接口	
耳机&麦克风插孔 数据&电源接口 Micro SD卡插槽 Micro HDMI (Type D) 接口 SIM卡插槽 (仅限IdeaTab V2010A-D/E/H)	
通讯	
WLAN 蓝牙	
3G WWAN (仅限IdeaTab V2010A-D/E/H)	
其他	
支持多点触摸 内置麦克风 扬声器 重力传感器 光线传感器 陀螺仪	

* 以实际测量为准

打开包装 (检查组件)



☐ IdeaTab V2010A 系列 ☐ 交流电源适配器 ☐ 数据线



☐ 快速启动指南 (本手册) ☐ 其他文档

- 某些型号可能不包含以上所有组件/部件。
- 物品若有缺失或损坏, 请联系经销商或指定维修商。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。
- 本系列产品包括 IdeaTab V2010A-D/E/F/H。

* “Legend”, “Lenovo”, “Lenovo 联想”, “联想”, “IdeaPad”, “IdeaTab”及其他联想标识是联想 (北京) 有限公司或其关联机构的在中国大陆和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

其他产品、商号和商标名称是其各自持有人的商标或注册商标。
版权所有 © 2011 联想 (北京) 有限公司 保留所有权利。



P/N: 148500587
中国印刷

lenovo

IdeaTab V2010A 系列

快速入门指南 v1.0



使用电脑前, 请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要提示

关于 IdeaTab



1


在主页界面, 点击右上角 以显示应用程序列表, 然后点击 “设置”。



2

点击“关于平板电脑”, 在“关于平板电脑”中, 您能找到 Android 版本的信息。

分配端口和按钮概览



ideatab

应用程序概览

	浏览器	浏览网络上的网站。此设备的网络浏览器能通过 WLAN 网络连接到互联网上，满足您商务办公、个人网络的需要。
	推送邮件	您可以通过该应用登录邮箱，发送电子邮件。
	图片	浏览、编辑图片。进入图片全屏浏览页面后，页面底部的工具栏包含播放幻灯片和菜单两个选项。点击菜单选项可以选择分享，删除，更多（详细信息，设置为，修剪，向左旋转，向右旋转）等操作。
	通讯录	可添加、删除联系人，并对联系人的详细信息进行编辑和删除等操作。
	日历	可创建新的事件，对日视图、周视图、月视图和日常表进行切换，并启用事件提醒功能。

重力传感器和多点触摸

通过屏幕旋转锁，使IdeaTab V2010A系列屏幕保持为竖向或横向。向下滑动屏幕旋转锁，将IdeaTab V2010A系列锁定在该方向。向上滑动屏幕旋转锁，将屏幕方向解锁。



在纵向或横向模式下使用IdeaTab V2010A系列
将屏幕转动到您想要的方向。



使用多点触摸功能

使用多点触摸功能，您能够在屏幕上进行各种操作。

打开应用程序



打开应用程序：轻按主屏幕上该应用程序的图标。

滚动



向上或向下拖移来滚动屏幕。

放大或缩小



查看地图或网页时，可以进行放大或缩小。
将您的手指合拢或张开来进行缩小和放大。

使用IdeaTab V2010A系列的注意事项及提示

- 切勿摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、振动、推动IdeaTab V2010A系列或者在它上面放置重物。
- 温和地触摸IdeaTab V2010A系列。
- 使IdeaTab V2010A系列远离磁体、通话中的移动电话、电器或扬声器。
- 避免将IdeaTab V2010A系列置于极端温度中（低于 5°C 或高于 35°C）。
- 避免将IdeaTab V2010A系列暴露在潮湿的环境中。
- 请勿使用腐蚀性的清洁剂或溶剂清洁您的IdeaTab V2010A系列。只需使用柔软、微湿且不起绒的布料擦拭IdeaTab V2010A系列的屏幕，以清除手指留下的油迹。