

lenovo

IdeaTab A3000

快速入门指南 v1.0

ideatab

欢迎使用



请在使用设备前阅读本指南，它将帮助您快速掌握设置和使用您的IdeaTab的技巧。

本指南中的信息基于设备的默认设置。具体请以实际产品为准。

此产品仅限于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）销售。

开始使用



屏幕锁定及解锁

在待机状态下，按一下电源按钮，您的IdeaTab即进入锁定状态。如要解锁，请在锁定状态下按一下电源按钮，并移动屏幕中的滑块以进入锁定前的界面。您可以将屏幕锁定方式设置为图案或密码等，也可以设置为永不锁定屏幕。

休眠模式及唤醒

当IdeaTab使用一段时间无操作后，屏幕会自动变暗以进入休眠模式，此时IdeaTab处于低功耗状态，以节省电池电量。

关闭IdeaTab

如要关闭IdeaTab，请在待机状态下长按电源按钮，按屏幕提示信息确认关机。

技术规格

型号:Lenovo A3000-H

机型: 3G+WLAN

硬件



尺寸/重量/颜色

长x宽x厚: 194mmx120mmx11mm
重量: 约345g 颜色: 黑/白可选



摄像头

500万像素 (后)
30万像素 (前)



CPU
MTK 8389



电池
3500mAh



GPS



屏幕

7英寸 16:9 IPS
分辨率 (1024x600)

系统



系统
Android 4.2

接口



3.5mm耳机接口



Micro USB



双SIM卡



SD卡槽
最大支持32GB

通讯



蓝牙4.0




3G WWAN




WLAN
(802.11 b/g/n)

安装SIM卡和SD卡

1



2




安装SIM卡和SD卡

IdeaTab支持双SIM卡和扩展SD卡。安装SIM卡和SD卡时，请遵循以下步骤：

- 1、如图 1 所示，手指扣住背盖左下角缝隙按照箭头指示向外打开背盖。
- 2、如图 2 所示，将金属触点朝下按照箭头指示向上插入SIM 1卡、SIM 2卡和SD卡。
- 3、完成插卡之后，将背盖右侧的突出部分对准机身背面的凹槽，双手向下压合。

给IdeaTab充电



电池电量低于一定电量时，IdeaTab会发出提示音，并且电池状态图标会变成 ，建议您根据上图橙色箭头指示方向插入充电器充电。


您可以选择在开机和关机状态下为IdeaTab充电。

如IdeaTab处于开机状态，屏幕右上角状态栏的电池状态图标显示为 。

完成充电后电池状态图标显示已充满状态 。

⚠ 关于电池使用的安全知识请阅读《重要产品信息指南》。

连接IdeaTab和电脑



您可以使用随机附带的数据线将IdeaTab与PC连接，用于为IdeaTab充电及数据传输。

安装应用程序和游戏

将PC中的APK安装文件复制到IdeaTab中，然后在IdeaTab的文件管理中打开它。系统会自动运行应用的安装程序。

您可以到应用商店下载应用程序和游戏。

无线连接

WLAN连接

您可以使用WLAN无线网络将IdeaTab接入互联网。当WLAN设为打开，IdeaTab会自动搜索范围内的WLAN热点，选择您需要的WLAN热点。



移动网络连接

您可以在SIM卡管理或移动网络设置中打开/关闭移动网络连接、更改网络模式、接入点等。



蓝牙连接

您的IdeaTab如配备了内置蓝牙适配卡，您将可以与其他支持蓝牙功能的设备，例如便携式计算机、PDA和手机进行无线连接以传送数据。在开阔空间中，蓝牙设备可以在10米范围内进行数据传输。

实际的最大连接距离会受干扰因素及传输障碍物的影响而有所不同。

拨打电话

▶ 轻触 **拨号**，您可以选择拨号或者从通话记录及联系人中选择联系人拨号。



..... **拨打电话**

..... **选项**

..... **收起拨号面板**

..... **打开拨号面板**

..... **打开/关闭静音**

..... **打开/关闭话筒**

..... **电话会议***

..... **添加通话**


..... **暂停通话**

* 使用电话会议需要您的号码开通多方通话功能。

以上功能需要无线运营商的支持。

信息

► 轻触 **信息**，您可以使用信息功能随时联系家人或朋友。



⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

浏览网页

► 轻触 浏览器，您可以浏览网页以及下载应用。



- 添加书签
- 搜索或输入网址
- 语音搜索
- 书签、历史记录、保存的网页

⚠ 以上功能需要无线运营商的支持。

拍摄、浏览照片和视频

- ▶ 轻触 **相机**，您可以利用相机记录下生活精彩的瞬间。
轻触 **图库**，或者相机右下角的图标可快速进入相册。



相机

相机有四种模式选择：相机、摄像机、全景相机、多视角图片相机。

相册

左右快速滑动屏幕可浏览照片和视频，连按两次或者张开/合拢两个手指可进行缩放。

乐商店

► 轻触 > 乐商店，您可以浏览和下载上万款应用，包括游戏、工具、娱乐、通讯、读物等类别。



如要在IdeaTab中购买您需要的应用。轻触下载。并根据系统提示信息安装应用。

如果您注册了联想账号，您还可以在社区中与其他用户分享应用。
您可以使用PC在<http://lenovomm.com> 下载应用再安装到IdeaTab。

并不是每款应用&游戏是免费的，请谨慎下载。
以上功能需要无线运营商的支持。

乐同步

► 轻触 > **乐同步**，您可以备份您的IdeaTab中的通讯录、短信及其他数据到云端，将数据快速的从云端恢复到您的新IdeaTab中。



完善的数据备份

将IdeaTab中的联系人、短信和通话记录安全备份到乐同步，安全可靠。

智能的云端管理

可使用Web网页管理您的资料，智能合并联系人，资料管理更轻松。

便捷的一键迁移

一键备份和恢复所有平板数据，配合最新的联想流量压缩技术，更方便快捷，零秒换机。


如要使用PC管理您的数据请登录

<https://passport.lenovo.com/wauthen/login>

⚠ 使用乐同步前需要申请一个联想账号。
同步数据需要无线运营商的支持。

自定义桌面

▶ 轻触 > 窗口小部件，您可以也将您喜欢的应用程序和窗口小部件拖放到桌面上。



添加应用和小部件到桌面

长按应用程序或小部件的图标不放，直到屏幕出现桌面背景图案。然后将它放置在您喜欢的位置。

桌面编辑

长按桌面上的图标您可以任意拖动图标重新排列或者删除。

了解更多

若要了解有关IdeaTab功能的更多信息和用户手册，请访问<http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。若要在IdeaTab上查看此手册，请在IdeaTab中的浏览器收藏夹中访问“用户手册”。

获得支持

有关网络服务和帐单方面的支持，请联系无线运营商。有关IdeaTab使用的支持，请访问<http://ideaservice.lenovo.com.cn/>。

商标

“联想”和“Lenovo”、“Lenovo 联想”、“IdeaPad”、“IdeaTab”及其他联想标识是联想所有并授权联想使用的注册商标或商标。本说明书所述及的其它产品或服务名称、商号和商标可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

版权

本手册内容受著作权法律保护，未经联想事先书面授权，任何人不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

Reduce | Reuse | Recycle



148511228

中国印刷